



## UŁOŻENIE RURY PCV W WYKOPIE




Wymiary w (cm)

## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PCV ZE STUDZIENKĄ Z KRĘGÓW BETONOWYCH



W przypadku zastosowania tuleje winny być umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem w celu uniknięcia deformacji.



Studzienka kanalizacyjna Ø425 niewłazowa